

01	SPOM528	Body huls
02	SPOM422	Binnenwerk/cartouche
03	SPOM1544	Borgmoer tbv cartouche
04	SPOM499	Bodyring
05	SPOM143	Rozet tbv bedieningsknop
06	SPOM144	Bedieningsknop
07	SPOM504	Inbus tbv bedieningsknop/uitloop
08	SPOM92	Perlator
09	SPOM142	Rozet tbv uitloop
10		Afdekknop (alleen gebruiken tijdens installatie)
11		O-ring tbv rozet bedieningsknop
12	SPOM1666	Perlatorsleutel klein (geel/blauw)
13		O-ring tbv rozet uitloop
14		O-ring tbv puntstuk uitloop
15		Uitloopt L098

